



BADIGEON Parquets-Escaliers

Recrée la patine des bois blanchis, grisés.



Destination

- Idéal sur parquet en bois blanc (pin ou sapin,)
- Sur bois bruts, stratifiés, OSB.
- Sur chêne: appliquez au préalable de Fondur Libéron ou la Sous Couche V33.

Performances

- Apporte une touche décorative tout en laissant le veinage du bois apparent.
- Sans sous couche
- Résiste aux taches, aux chocs, aux passages.
- S'applique facilement en 2 couches au rouleau et se tend parfaitement. Sans trace de reprise.
- Entretien facile à la serpillère (eau + produits ménagers doux)

Teintes: Blanc nordique, gris scandinave, fjord, chanvre, hiver à Oslo

Aspect: satin bas

Conditionnement : 0,75L et 2L

Temps de séchage : 12h

Rendement en 1 couche par 1L : 10 m²

Nettoyage: eau

Matériel : rouleau poils longs (8-12mm)

Mode d'emploi

Sur bois bruts : égrenez au papier de verre grain 120 et dépoussiérez. Sur bois tanniques (chêne...) : appliquez au préalable le Fondur Libéron ou la Sous Couche V33. Sur parquets stratifiés : lessivez et bien rincez. Egrenez au grain 120 et dépoussiérez. Sur parquets peints, huilés, cirés ou vitrifiés : supprimez la finition, poncez à blanc et dépoussiérez.

Travaillez par petites surfaces (env 2m²). Lorsque vous débutez l'application, réalisez l'ensemble de la pièce (ne pas stopper à la moitié et reprendre le lendemain par exemple). Vous pouvez humidifier légèrement votre parquet au préalable pour faciliter l'application. Bien remuer avec une baguette avant emploi.

1. Commencez en appliquant Badigeon sur les bords à l'aide d'un pinceau.
 2. Répartissez de manière homogène le produit sur le rouleau et étalez en couches croisées. Travaillez de façon régulière et évitez les surépaisseurs.
 3. Terminez dans le sens des lames de parquet. Sans attendre, réalisez, sur le même principe, une autre petite surface (env 2m²) et ainsi de suite jusqu'à la réalisation complète de la pièce.
 4. Au bout de 3h, égrenez légèrement votre sol avec un papier abrasif grain 240 et dépoussiérez.
 5. Appliquez une seconde couche sur le même principe que la première. Attendez 12 h avant de remarcher sur le sol.
- Sur un escalier : débutez en haut et appliquez une marche sur deux afin de ne pas le condamner le temps du séchage. Privilégiez l'application au rouleau.

La 1ère couche peut paraître décevante mais le résultat final s'obtient en 2 couches.

La résistance optimale est obtenue après 8 jours de séchage: évitez de trop solliciter votre support durant cette période.

Le conseil Libéron

- Conditions idéales d'application: entre 12 et 25°C.
- Sur des parquets très sollicités, vous pouvez utiliser en finition un vitrificateur mat.
- S'entretient facilement à la serpillère (eau + produits ménagers doux). Ne pas utiliser de javel ou de produits trop puissants.